

# NIXON



THE UNIT  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

www.nixonnow.com


1



2



3



4



5



6



## VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	MEZMOSÁS	USZÁS	FELSZINI BUVÁR
30 MÉTER	✓	⊘	⊘
50 MÉTER	✓	✓	⊘
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

**DRY NO** \*BIZONYOS ÓRAK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRA. EZEKET AZ ÓRAKAT A "NEM VÍZÁLLÓ" EMBLEMA JELELI.

\*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szivároghatnak, ami tönkre teheti az órája szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az órája vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgálta meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

## 1 FUNKCIÓK

- 13 jegyes, digitális LCD kijelző: Óra, Perc, Másodperc, Hónap, Nap és Hét megjelenítés
- Napi ébresztő és óránkénti jelzés
- 12- és 24 órás kijelzés, automata naptár
- Századmásodperc jelző stopper funkció
- Visszaszámláló
- Háttérvilágítás
- Hőmérő

A háttérvilágítás működtetéséhez nyomja meg az A gombot. Soha nem nyomja meg az óra gombjait, mikor az óra vízzel érintkezik.

A funkciók közötti váltás a B gomb segítségével lehetséges.

## 2 HŐMÉRŐ FUNKCIÓ

Nyomja meg az A gombot, a Celsius és Fahrenheit hőmérséklet kijelzés közötti váltáshoz.

Az óra által mért hőmérsékletet az Ön teste által termelt hő is befolyásolhatja. A tökéletesen precíz hőmérséklet kijelzéshez vegye le az órárt, és tegye egy jól szellőző helyre. Ekkor ne érje az órárt direkt napsütés, és az esetlegesen rajta lévő vizet törölje le róla. Az órának körülbelül 20 percig van szüksége a pontos hőmérséklet kijelzéséhez.

## 3 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa nyomva a C gombot 2 másodpercig, amíg az idő villogni nem kezd.

- A másodperc nullázása a D gomb lenyomásával lehetséges.

- A B gomb segítségével választhat az értékek között. A beállítás sorrendje a következő:

- Másodperc
- Perc
- Óra
- 12/24 órás formátum
- Hónap
- Nap
- Hét

- A D gomb segítségével állíthatja be az épp villogó értéket.

- Nyomja meg a C gombot újra a beállítás befejezéséhez.

Amikor 12 órás formátumban állítja az aktuális órárt szintén a D gomb segítségével állíthatja be, hogy a délelőtti (AM), illetve délutáni (PM) időpontot. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a C gombot.

### A MÁSODIK IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁSA

Lépjén be a második időzónába az D gomb segítségével.

- Nyomja meg és tartsa nyomva a C gombot 2 másodpercig, amíg az idő villogni nem kezd.

- A B gomb segítségével választhat az óra és a perc beállítása között.

- A D gomb segítségével állíthatja be az épp villogó értéket.

- Nyomja meg a C gombot újra a beállítás befejezéséhez.

## 4 ÉBRESZTŐ ÉS ÓRÁNKÉNTI JELZÉS

**AZ ÉBRESZTŐ ÉS AZ ÓRÁNKÉNTI JELZÉS BE-, KIKAPCSOLÁSA**

Lépjén be az ébresztő funkcióba a B gomb segítségével. A D gomb segítségével tudja be-, ill. kikapcsolni az ébresztőt (ALARM) és az óránkénti jelzést (CHI).

**AZ ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA**

- Lépjén be az ébresztő funkcióba a B gomb segítségével.

- Nyomja meg és tartsa nyomva a C gombot 2 másodpercig, amíg az idő villogni nem kezd.

- A B gomb segítségével választhat az óra és a perc beállítása között.

- A D gomb segítségével állíthatja be az épp villogó értéket.

- Nyomja meg a C gombot újra a beállítás befejezéséhez.

Az óra 20 másodpercig jelez az így beállított időpont előtt.

## 5 A STOPPER HASZNÁLATA

A B gomb segítségével lépjén be a KRONOGRÁF üzemmódba.

- Nyomja meg a D gombot a kronográf elindításához, ill. leállításához.

- Nyomja meg a C gombot a részidő megjelenítéséhez. Nyomja meg újra a visszalépéshez.

- Mikor leállított a stopper a D gomb segítségével, a C gomb megnyomásával nullázhatja azt.

## 6 AZ IDŐZÍTŐ HASZNÁLATA

A B gomb segítségével lépjén be a időzítő (TIMER) üzemmódba.

- Nyomja meg és tartsa nyomva a C gombot 2 másodpercig, amíg az idő villogni nem kezd.

- A B gomb segítségével választhat az óra és a perc beállítása között.

- A D gomb segítségével állíthatja be az épp villogó értéket egészen 24 óra 59 percig.

- Nyomja meg a C gombot újra a beállítás befejezéséhez.

- Amint beállított a kívánt értéket, a D gomb segítségével indíthatja el az időzítőt.

- A kilépéshez nyomja meg a C gombot.