

# NIXON




THE **DIPLOMAT**  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

[www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)



1



2



A GMT mutató 9:15-öt jelez a második időzónában.

3



## VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	KÉZMOSÁS	ÚSZÁS	FELSZÍNI BUVÁR
30 MÉTER	✓	✗	✗
50 MÉTER	✓	✓	✗
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

**DRY NO** \*BIZONYOS ÓRÁK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRA. EZEKET AZ ÓRÁKAT A 'NEM VÍZÁLLÓ'

\*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szívároghatnak, ami tönkre teheti az órája szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az órája vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgálta meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

## 1 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az óra, perc és másodperc mutató az időt mutatja 12 órás formátumban.
- Az idő állításához csavarja ki a koronát (az óra járásával ellentétes irányban) és húzza ki a koronát a 3-as pozícióba. Ezután a korona tekerésével állítsa be a pontos időt (óra és perc).
- Tolja vissza a koronát az 1-es pozícióba és csavarja be a koronát (az óra járásával azonos irányban), hogy biztosítsa az óra vízállóságát.

## 2 A GMT MUTATÓ BEÁLLÍTÁSA

- A GMT mutató a második időzóna idejét mutatja 24 órás formátumban.
  - Az idő állításához húzza ki a koronát a második pozícióba.
  - Az idő állításához forgassa a koronát az óra járásával ellentétes irányba. Állítsa be a második időzóna pontos idejét 15 perces egységeket ugorva a külső peremen található, 24 órás formátumú skálán.
  - Tolja vissza a koronát az 1-es pozícióba és csavarja be a koronát (az óra járásával azonos irányban), hogy biztosítsa az óra vízállóságát.
- Megjegyzés: A második időzóna idejének beállításához szükséges az első időzóna pontos idejének beállítása.

## 3 A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

- A Dátum beállításához húzza ki a koronát a második pozícióba.
- A dátum állításához forgassa a koronát az óra járásával azonos irányba.
- Tolja vissza a koronát az 1-es pozícióba és csavarja be a koronát (az óra járásával azonos irányban), hogy biztosítsa az óra vízállóságát.