

NIXON







THE SPENCER
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

www.nixonnow.com



VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	NEZMOSÁS	ÚSZÁS	FELSZINI BUVÁR
30 MÉTER	✓	⊘	⊘
50 MÉTER	✓	✓	⊘
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

DRY NO *BIZONYOS ÓRAK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRA. EZEKET AZ ÓRAKAT A 'NEM VÍZÁLLÓ' EMBLEMA JELÖLI.

*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szivároghatnak, ami tönkre teheti az órája szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az órája vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgálta meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

1 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA /ANALÓG/

- Húzza ki teljesen a koronát és forgassa a kívánt irányba az idő beállításához. (1A)
- Ha végeztetolja vissza a koronát az alap pozícióba (1B).

2 DIGITÁLIS FUNKCIÓK

- Nyomja meg az EL gombot a világítás működtetéséhez. (2A)
- Nyomja meg a MODE gombot az idő (Time Mode) és az ébresztő (Alarm Mode) funkció közötti váltáshoz. Az idő funkció a villogó kettősponttól ismerhető fel. (2B)

Az IDŐ üzemmódban a digitális állíthatjuk más időre is, mint az analóg időt. Ekkor ez, mint egy második időzóna használható. Megjegyzés: Nem ajánljuk a második idő használatát, ha használni akarja az ébresztő funkciót. Az ébresztő a digitális kijelzőn beállított időhöz kapcsolódik, nem az analóghoz.

- Ébresztő beállítása: Nyomja meg az EL gombot az ÉBRESZTŐ (Alarm) funkcióban, az ébresztő be- ill. kikapcsolásához. (2C).

3 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA /DIGITÁLIS/

- Lépjen az Idő funkcióba (Time Mode), és nyomja le hosszan a MODE gombot az idő állításához (3A).
- Nyomja meg az EL gombot az idő léptetéséhez. (3B).
- Nyomja meg a MODE gombot az óra és a perc közötti váltáshoz.
- Nyomja meg hosszan a MODE gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez. (3C)

4 AZ ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA /DIGITÁLIS/

- Lépjen az Idő funkcióba (Time Mode) és nyomja meg a MODE gombot, az Ébresztő funkcióba (Alarm Mode) lépéshez. Nyomja le hosszan a MODE gombot az ébresztő beállításához. (4A)
- Nyomja meg az EL gombot az idő léptetéséhez. (4B).
- Nyomja meg a MODE gombot az óra és a perc közötti váltáshoz.
- Nyomja meg hosszan a MODE gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez. (4C)